



⚠️ 組み立てはカーペットなどの敷物の上で行ってください。

ステップ 1



ご注意:
製品を組み立てる前に、天板に取り付けられた板紙を取り除かないでください（商品と板紙をとめてるバンドを切らないでください）。

ステップ 2



商品を上図の通り置きます。
テーブルの脚を開き、安全のために安全フックをしっかりと固定してください。

ステップ 3



商品を上図の通り置き、バンドを切り、板紙を捨ててください。

ご注意:
キャップは固定されておりません。
脚を折り畳む際、落下させてケガをしないよう、ご注意ください。
また、紛失しないようご注意ください。
次回以降、折り畳んで収納する場合には、ガラス面を養生してください。

⚠️ ご注意

- この商品は家庭用として作られております。業務用としてご利用頂く場合の保障はございません。
- 必ず平らな場所にて使用してください。傾斜のある場所での使用はおやめください。
- 組み立ての際には、必ず敷物などを敷き、床面を養生した上で行ってください。床面と本体のキズ防止になります。
- 組み立ての際には、周囲に組み立ての障害になるものがないことを確認してください。
- お子様ご使用の際には、保護者の監督のもと一緒にご使用ください。
- 商品の可動部等に指や手等を挟まないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 炎天下でのご使用は、製品が熱くなる場合があります。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま（雨ざらし・陽ざらし）にしないで室内（湿気・紫外線等の影響のない場所）にしまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- 商品を改造したり、ゆるみ・破損がある状況で使用しないでください。
- この説明書を大切に保管してください。

クリーニングとメンテナンス

- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的なネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。