

取扱説明書

PATIO PETITE
LIMITED SPACE. UNLIMITED POSSIBILITIES.

この度はパティオブティをお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくために使用上の注意をよく読み、正しくご使用ください。
この説明書を保管し、必要な時にお読みください。

●共通

設置について

- ・傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- ※ベランダは排水勾配によって水平でない場合があります。
- ・凹凸のある場所や、すべりやすい場所での使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。
 - ・火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
 - ・長期間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま(雨ざらし・陽ざらし)にしないで室内にしまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因になります。
 - ・風の強い日は必ず室内に取り込んでください。

使用について

- ・この商品は家庭用として作られております。業務用としてご利用頂く場合の保障はございません。
- ・本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- ・商品の可動部に指や手をはさまないようにご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- ・組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようにご注意ください。
- ・炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください、素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- ・商品を改造したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ・衝撃の加わるような使用はしないでください。
- ・引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ・ご使用時には必ず構造部材の変形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- ・水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ・ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・紫外線のない場所に保管してください。
- ・落下させると変形・破損する恐れがあります。運ぶ際にはご注意いただき、複数人で行うことをお勧めいたします。

クリーニングとメンテナンス

- ・簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- ・定期的にネジ、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。
また移動した場合も必ず点検してください。

予めご了承ください

- ・スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
- ・スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
- ・アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
- ・樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
- ・モルタル製品は素材の特性上、細かなヒビやキズなどがある場合がございます。
また、落下せるとヒビ割れが発生する可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
- ・誤った使用による破損、事故、ケガについては、当社は一切の責任を負いかねます。

●テーブル・ワゴン

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・テーブルもしくは台の上に、立ったり座ったりしないでください。また、衝撃や片寄った荷重が加わる使用はしないでください。
- ・加熱したナベ、湯沸し等を直接置かないでください。
- ・強化ガラス天板はガラス表面についた傷などにより、外から力が加わらなくても、突然破損する場合があります。
- ・お子様には組立てや可動部の操作などをさせないでください。また、お子様のご使用は必ず大人が付添い、安全の確認をしてください。

●イス・ベンチ・ベッド

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です。)

- ・座面の上に立って使用しないでください。また、衝撃や片寄った荷重が加わる使用はしないでください。
- ・踏み台代わりにするなど、本来の目的以外で使用しないでください。
- ・座ったり、寝た状態で商品を傾けないでください。
- ・お子様には組立てや可動部の操作などをさせないでください。また、お子様のご使用は必ず大人が付き添い、安全の確認をしてください。

●パラソル

設置について

- ・転倒の恐れがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないでください。また、水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・風の影響を受けやすいため、風や雨が強い時には、必ずパラソルを閉じてください。
- ・パラソルを使用する場合は、必ずベースとテープルと一緒に使用してください。
- ・パラソルは日よけ用のパラソルです。防水性はありません。
- ・ブルートゥースの使用は別添の説明書をご覧ください。
- ・支柱にハンドルがついているパラソル※1はロープを巻くことによりパラソルが開く構造になっております。
ハンドルを巻きすぎるとロープが切れる可能性があります。支柱上部の赤色が出ない範囲でご使用ください。

※1 BIANCA PARASOL

●パラソルベース

設置について

- ・転倒の恐れがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないでください。また、水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定してください。

●花台

設置について

- ・水平を保つように置いてください。自立しない花台は壁などに立てかけて設置してください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・棚板にはバランスよく物を載せてください。片寄った荷重をかけると転倒の恐れがあります。
- ・花台の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。

●ファイヤーピットテーブル

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・着火剤としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどはご使用にならないでください。
- ・燃料には薪または炭をご使用ください。また、燃料の入れすぎには十分ご注意ください。火が高く上がり危険です。
- ・火の粉や灰が飛ぶことがあるため、火に顔などを近づけないでください。燃えやすいものを近くに置くこともお止めください。
- ・ヤケドの恐れがあるため受け皿には手を触れないようにしてください。また、絶対に脚をテーブルの下に入れないでください。
- ・焚き火は必ず屋外で行ってください。屋内ではご使用いただけません。
- ・焚き火を行う際はお子様やペットを近くで遊ばせないでください。
- ・風向きによってはテーブルが熱くなったり、灰が飛ぶ可能性がございますのでご注意ください。
また、風の強い日は危険ですので焚き火を行わないでください。
- ・着火後はテーブルの移動を行わないでください。
- ・ご使用後は、受け皿が完全に冷めたのを確認してから片付けを行ってください。片付け時は革手袋等を着用してください。
- ・消火のために水をかけると、急激な温度変化により受け皿が変形することがあります。
片付けは火が完全に燃え尽きてから行ってください。
- ・モルタル天板は落下させるとヒビ割れが発生する可能性があります。お取り扱いには十分ご注意ください。
また、製品材質の特性上、ごく細かなヒビなどがある場合もございます。予めご了承ください。