

取扱説明書

この度はパティオプティをお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくために使用上の注意をよく読み、正しくご使用ください。
この説明書を保管し、必要な時にお読みください。

●共通

設置について

- 傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- ※ベランダは排水勾配によって水平でない場合があります。
- 凹凸のある場所や、すべりやすい場所での使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の變形や火災の原因になります。
- 長期間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は屋外に出したまま(雨ざらし・陽ざらし)にせず、屋内にしまいか、カバー等で覆ってください。變形・変色・変質及びサビの発生原因になります。
- 風の強い日は必ず屋内に取り込む等、十分にご注意ください。

使用について

- 本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 商品の可動部に指や手をはさまないようにご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようにご注意ください。
- 炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください、素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 商品を改造したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- 衝撃の加わるような使用はしないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ご使用時には必ず構造部材の變形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・紫外線のない場所に保管してください。
- 落下させると變形・破損する恐れがあります。運ぶ際にはご注意ください、複数人で行うことをお勧めいたします。

クリーニングとメンテナンス

- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的にネジ、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。

予めご了承ください

- スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
- スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
- アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
- 樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、變形する場合があります。
- モルタル製品は素材の特性上、細かなヒビやキズなどがある場合がございます。
また、落下させるとヒビ割れが発生する可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
- 誤った使用による破損、事故、ケガについては、当社は一切の責任を負いかねます。

モルタル製品の取扱いに関する注意事項

- モルタル製品は落下等の強い衝撃が加わるとヒビ割れが発生する恐れがあります。お取り扱いには十分ご注意ください。
また、材質の特性上、ごく細かなヒビ(製品強度に影響はございません)が見られる場合もございます。予めご了承ください。
- モルタル製品は雨や直射日光などにより表面の塗装面が劣化する恐れがございますので、使用しないときはカバーやビニールシートをかけて保管してください。
- ご使用後は、水気や汚れがついたまま放置しないでください。痕が残る可能性がございます。また、水気や汚れを取る際は、乾いた布または固く絞った布をご使用ください。

●テーブル・ワゴン

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・テーブルもしくは台の上に、立ったり座ったりしないでください。また、衝撃や片寄った荷重が加わる使用はしないでください。
- ・加熱したナベ、湯沸し等を直接置かないでください。
- ・強化ガラス天板はガラス表面についた傷などにより、外から力が加わらなくても、突然破損する場合があります。
- ・お子様には組立てや可動部の操作などをさせないでください。また、お子様のご使用は必ず大人が付添い、安全の確認をしてください。

●イス・ベンチ・ベッド

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です。)

- ・座面の上に立って使用しないでください。また、衝撃や片寄った荷重が加わる使用はしないでください。
- ・踏み台代わりにするなど、本来の目的以外で使用しないでください。
- ・座ったり、寝た状態で商品を傾けないでください。
- ・お子様には組立てや可動部の操作などをさせないでください。また、お子様のご使用は必ず大人が付添い、安全の確認をしてください。

●パラソル

設置について

- ・強風により飛ばされる恐れがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないでください。また、水平を保つように置いてください。
- ・周囲に障害になるものがない、広いスペースに設置してください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・パラソルから離れるときは傘を閉じてください。また、ご使用の際は風向きに注意し、風雨の強い日は使用しないでください。風が強い日のご使用は、製品が破損したり、飛ばされる恐れがあります。
- ・パラソル開閉時等に使用するハンドルは、ゆっくり回してください。

●パラソルベース

設置について

- ・強風により飛ばされる恐れがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないでください。また、水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定してください。

●ファイヤーピットテーブル

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・着火剤としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどはご使用にならないでください。
- ・燃料には薪または炭をご使用ください。また、燃料の入れすぎには十分ご注意ください。火が高く上がり危険です。
- ・火の粉や灰が飛ぶことがあるため、火に顔などを近づけないでください。燃えやすいものを近くに置くこともお止めください。
- ・ヤケドの恐れがあるため受け皿には手を触れないようにしてください。また、絶対に脚をテーブルの下に入れしないでください。
- ・焚き火は必ず屋外で行ってください。屋内ではご使用いただけません。
- ・焚き火を行う際はお子様やペットを近くで遊ばせないでください。
- ・風向きによってはテーブルが熱くなったり、灰が飛ぶ可能性がございますのでご注意ください。また、風の強い日は危険ですので焚き火を行わないでください。
- ・着火後はテーブルの移動を行わないでください。
- ・ご使用後は、受け皿が完全に冷めたのを確認してから片付けを行ってください。片付け時は革手袋等を着用してください。
- ・消火のために水をかけると、急激な温度変化により受け皿が変形することがあります。片付けは火が完全に燃え尽きてから行ってください。
- ・加熱したナベ、湯沸し等を直接置かないでください。

●ローボード

設置について

- ・水平を保つように置いてください。

使用について(間違った使用は、転倒やケガ、破損の原因となり危険です)

- ・テーブルもしくは台の上に、立ったり座ったりしないでください。また、衝撃や片寄った荷重が加わる使用はしないでください。
- ・加熱したナベ、湯沸し等を直接置かないでください。